



**RLINK** 



**Manual de Usuario para  
RX7**





# 1 Notas de Seguridad


## 1.1 Sobre la Seguridad

Este producto está diseñado para ser utilizado por niños y adolescentes de entre 12 y 16 años. No debe utilizarse por personas mayores de 16 años o menores de 12 años.

- Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer atentamente el manual de instrucciones y todas las advertencias y precauciones.
- Utilice el producto en superficies lisas y secas. Evite utilizarlo en superficies resbaladizas, húmedas o con agua.
- No utilice el producto si está cansado, ebrio o bajo los efectos de medicamentos que afecten su capacidad de reacción.
- Utilice el producto en áreas designadas para ello y evite utilizarlo en zonas de tráfico, parques o áreas verdes.

## 1.2 Medidas de Seguridad

Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer atentamente el manual de instrucciones y todas las advertencias y precauciones. Utilice el producto en áreas designadas para ello y evite utilizarlo en zonas de tráfico, parques o áreas verdes.



Se debe utilizar un casco de seguridad que cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por la normativa aplicable. El casco debe estar correctamente ajustado y asegurado.



-E-A



Utilice el producto en superficies secas y lisas. Evite utilizarlo en superficies resbaladizas o con agua.




Este producto está diseñado para ser utilizado por niños y adolescentes de entre 12 y 16 años. No debe utilizarse por personas mayores de 16 años o menores de 12 años.



Este producto está diseñado para ser utilizado por niños y adolescentes de entre 12 y 16 años. No debe utilizarse por personas mayores de 16 años o menores de 12 años.



Este producto está diseñado para ser utilizado por niños y adolescentes de entre 12 y 16 años. No debe utilizarse por personas mayores de 16 años o menores de 12 años.



Este producto está diseñado para ser utilizado por niños y adolescentes de entre 12 y 16 años. No debe utilizarse por personas mayores de 16 años o menores de 12 años.




Este producto está diseñado para ser utilizado por niños y adolescentes de entre 12 y 16 años. No debe utilizarse por personas mayores de 16 años o menores de 12 años.



-E-A






### Instrucciones de Botones

- F) **Encendido:** Presionar el botón de encendido durante 3 segundos.
- G) **Acelerador:** Presionar el botón de aceleración para aumentar la velocidad.
- H) **Freno:** Presionar el botón de freno para reducir la velocidad.
- I) **Presiona por corto tiempo el botón de funciones para ajustar la velocidad**  
 T [ 1 ] para ajustar la velocidad a 5 km/h.  
 T [ 2 ] para ajustar la velocidad a 10 km/h.  
 T [ 3 ] para ajustar la velocidad a 15 km/h.  
 T [ 4 ] para ajustar la velocidad a 20 km/h.  
 T [ 5 ] para ajustar la velocidad a 25 km/h.  
 T [ 6 ] para ajustar la velocidad a 30 km/h.  
 T [ 7 ] para ajustar la velocidad a 35 km/h.  
 T [ 8 ] para ajustar la velocidad a 40 km/h.  
 T [ 9 ] para ajustar la velocidad a 45 km/h.  
 T [ 0 ] para ajustar la velocidad a 50 km/h.
- J) **Luces Delanteras:** Presionar el botón de luces delanteras para encender las luces.
- K) **Modo Crucero:** Presionar el botón de modo crucero para activar el modo de crucero.


### 2.2 Instrucciones de pre-ensamblaje




### 2.3 Cuadro Plegable





F. Afloja el aro ajustable



G. Bata el cuadro hacia abajo




H. Bata el cuadro hacia arriba y asegúralo




I. Bata el cuadro hacia arriba y asegúralo. Asegúrate de que el cuadro esté bien fijado y listo para usar.


### 2.4 instrucciones para el Des-ensamblaje de las Baterías y Ensamblaje




Des-ensamblaje



F. Retira la tapa de la batería.




G. Retira la batería.




H. Inserta la batería.


Ensamblaje



F. Inserta la batería.




G. Bata la tapa de la batería hacia abajo.




H. Asegura la tapa de la batería.

### 3 Cómo montar el scooter



Útil: Asegúrate de que el casco esté bien ajustado y que la correa del mentón esté bien sujeta.  
 Utiliza el ajuste de la correa para asegurarte de que el casco se ajuste correctamente a tu cabeza.




Fácil: Asegúrate de que el freno esté correctamente ajustado y que el cable del freno esté bien sujeta.




Consejo: Mantén los pies firmemente sobre la plataforma del scooter cuando estés parado.



Nota: Mantén una postura equilibrada y evita inclinarte demasiado hacia adelante o hacia atrás.



Importante: Mantén siempre una buena postura y evita inclinarte demasiado hacia adelante o hacia atrás.



Importante: Mantén siempre una buena postura y evita inclinarte demasiado hacia adelante o hacia atrás.



Importante: Mantén siempre una buena postura y evita inclinarte demasiado hacia adelante o hacia atrás.



Importante: Mantén siempre una buena postura y evita inclinarte demasiado hacia adelante o hacia atrás.





## 5 Especificaciones

tamaño abierto	1083*401*1186mm
Tamaño plegable	1083*401*460mm
rango máximo	15-25 km
máxima velocidad	25 km/h
Tamaño de llanta	10 pulgadas
Peso neto	Acerca de 13 Kg
Material del marco	Aleación de aluminio
Parámetros del motor	36V/350W
Capacidad de la batería	Batería de iones de litio de 36V 5Ah/6.4Ah
Faro	Luz delantera destacada LEO
Luz de la cola	luz trasera LEO
Parámetros del cargador	DC42V/1.5N2A Opcional
Conducido por motor	Tracción delantera
Ángulo de escalada	15°
Ancho de pedales	145 mm
Altura del pedal desde el suelo	135 mm
Altura del chasis del pedal desde el suelo	115 mm
método de plegado	Plegado en un paso
Método de extracción de la batería	Tapón autoblocante
Nivel impermeable	IPX4
Tiempo de carga	3-4 horas
Altura aplicable	120-200cm
Carga máxima	100 kg
Pantalla de visualización	LEÓN
Voltaje de entrada	100-240Vac 50/60Hz

## 6 Mantenimiento

### Consideraciones para el mantenimiento

- Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de que el vehículo esté apagado y desconectado de la batería.
- No toque los cables de la batería directamente, ya que pueden estar cargados.

### Advertencia

- No toque los cables de la batería directamente, ya que pueden estar cargados.

### Almacenamiento

- Antes de almacenar el vehículo, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- No almacene el vehículo en un lugar húmedo o con temperaturas extremas.
- Si el vehículo no se usará durante un tiempo prolongado, asegúrese de desconectar la batería.

### Advertencia

- No toque los cables de la batería directamente, ya que pueden estar cargados.

## 7 Resolución de Problemas

Por favor, no dudes en contactar a la oficina de ventas o distribuidor, para la reparación en caso de que el scooter eléctrico no funcione con normalidad.

Descripción de los fenómenos adversos	Solución
Incapaz de encender	Verifica si la batería está cargada
No puede cargar	1. Verifica si el tablero de conexión tiene electricidad : 2. Verifica si el cargador está conectado al enchufe de CA (y si la luz está encendida); 3. Verifica que el enchufe del cargador y el Puerto de carga del scooter se hayan insertado correctamente.
No suena la bocina, no hay señal de bluetooth	Verifica que el interruptor de bluetooth esté encendido.

## 8 Lista de Embalaje

### Lista de embalaje de scooter eléctrico :

E-scooter: 1Pieza

Cargador: 1Pieza

Manual: 1Pieza

Tornillos y Llave: 1juego

Por favor, no dudes en contactarnos en caso de alguna avería o algo faltante en el paquete. Se lo reemplazaremos lo antes posible.

**¡Que tengas un buen día!**

## 9 Certificado de Calidad del Producto

**Este producto está calificado al pasar la inspección de control de calidad y su venta está permitida en el mercado.** La tarjeta de garantía (tiene efecto sobre el sello del fabricante y con el número de serie) la factura de venta regular es un certificado de mantenimiento efectivo. Por favor, guarda la tarjeta de garantía en un lugar seguro.

Fecha de lanzamiento:

Sello Calificado de Control de Calidad:

## 10 Tarjeta de Garantía del Producto

### Datos del Usuario

Nombre del Usuario	Sexo	Edad
Dirección		
Teléfono		Código de Área
Sitio de Compra		
Precio de Compra	Número de Serie	
Mercancía y Especificaciones	Firma del Usuario	
Firma del Distribuidor		

### Proporcionaremos los servicios de garantía debido a los problemas de calidad no artificiales.

1. Un año de garantía para el cuerpo principal, incluyendo manillas, mástil, motor, cargador...
2. La batería tiene un periodo de garantía de 6 meses,
3. Las tapas decorativas de plástico, la goma de las manillas, rueda trasera, no están incluidas en el alcance de la garantía.
4. Todos los daños causados por el usuario (abrir la carcasa, quitar la etiqueta, uso inapropiado) o la pérdida de esta tarjeta.